**СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР**
**ВЕКТОР-С**
**ТУ 4372-030-49518441-08**

## 1. Назначение

Светодиодный индикатор ВЕКТОР-С (далее – изделие) предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом совместно с ВЕКТОР-100-СКМ, ВЕКТОР-100-СКС или аналогичными управляющими устройствами в качестве дополнительного (дублирующего) индикатора.

## 2. Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 5 | + 1<br>- 0,5 |
| Номинальный ток потребления, мА | 25 | |
| Напряжение управления постоянного тока, В | 5 | + 1<br>- 0,5 |
| Степень защиты оболочки, IP | 55 | |
| Габаритные размеры, мм | 162 × 50 × 23 | |
| Масса, кг, не более | 0,07 | |
| Условия эксплуатации: | | |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -40…+55 | |
| Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 | |

## 3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделие от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от -40 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки

изделие, шт. ..... 1
паспорт, шт. ..... 1
инструкция по эксплуатации, шт. ..... 1
монтажный комплект, шт. ..... 1
упаковка, шт. ..... 1

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. № АА Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

**ООО «Электротехника и Автоматика»,**
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

Скачано с Техключи.рф

## ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,**
**МАЯК-24-КП**

оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,**
**МАЯК-24-3М**

оповещатель
звуковой




**КРИСТАЛЛ-12,**
**КРИСТАЛЛ-24**

светоуказатель




**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,**
**ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**

светоуказатель




**КРИСТАЛЛ-12 СН,**
**КРИСТАЛЛ-24 СН**

светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,**
**КРИСТАЛЛ-24-ДИН1**

светоуказатель
динамический



**МАЯК-220-КПМ1-НИ**

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-220-3М1-НИ**

оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-220-К**

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,**
**МАЯК-24-СТ**

оповещатель световой
стробоскопический

## СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА

# ВЕКТОР-С

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

**ПАСПОРТ**

